

Příručka k používání ručního nízko-otáčkového dentálního nástroje

Dr. Mayer Přímý dentální nástavec F12

Samo sterilizační až do 135°C

Před použitím výrobku Vás žádáme, abyste si pozorně přečetli Příručku pro uživatele a abyste přísně dodržovali operační postupy a abyste se rovněž ujistili, že výrobek je udržován správně.

Použití: Dentální rotační nástroje určené pro záchovnou stomatologii a profylaxi. Určeno k odstranění materiálu zubního kazu, preparace kavit a korunek, odstranění výplní, zpracování zubních a obnovených povrchů

1. HLAVNÍ KOMPONENTY



2. PRACOVNÍ PARAMETRY

v případě, kdy je napájecí tlak vzduchu 245KPa (2.5kgf / cm²), rychlosť vzduchového motoru je 18000min-1 (ot.min.), spotřebované množství vzduchu je 42NL/min
v případě, kdy je napájecí tlak vzduchu 294KPa (3.0kgf/cm²), rychlosť vzduchového motoru je 20000min-1 (ot.min.), množství spotřebovaného vzduchu je 51NL/min
v případě, kdy je napájecí tlak vzduchu 392KPa (4.0kgf / cm²), rychlosť vzduchového motoru je 22000min-1 (ot.min.), množství spotřebovaného vzduchu je 72NL/min

3. ZMĚNA POZITIVNÍ-NEGATIVNÍ

Pozitivní: vyměnitelný kroužek pro pozitivní a negativní směr se otáčí do strany [F] (Obrázek 1),
Negativní: vyměnitelný kroužek pro pozitivní a negativní směr se otáčí do strany [R]
(Obrázek 2)



4. NAPÁJENÍ VODOU

Když ruční nástroj potřebuje vodu, musíte napojit tenkou trubici na rozhraní vodního zdroje vzduchového motoru, druhý konec je napojen na rozhraní vody CA nebo SH. V případě, že tenká trubice je dostatečně dlouhá, zkrátte ji na délku vhodnou pro efektivní používání.* (Obrázek 4)



5. ZPŮSOBY VKLÁDÁNÍ A VYJÍMÁNÍ


(1) Pravý nástroj: při vyjmání frézy je nutné kroutit → až do doby, kdy uslyšíte zvuk. A při vkládání frézy, kroutě → na opačnou stranu. V okamžiku, kdy uslyšíte zvuk, fréza je upěvněna. (Obrázek 5)

(2) Nástroj proti úhlový: zašroubujte příchytku a vložte dolní část frézy na střed osy, poté pootočte úchytku na původní místo. Při demontování frézy odšroubujte úchytku a vyjměte frézu



6. ČIŠTĚNÍ A PROMAZÁVÁNÍ

(1) Vzduchový motor: vložte trubici motoru. Například, nakapejte mazivo do vzduchové trubice, do dolní části. Promazávejte po každém použití, kapejte 2 kapky (Obrázek 6)



(2) Pravý ruční nástroj: pootočte rozprašovací hlavu směrem k mazacímu otvoru. Při demontáži frézy přiblížte rozprašovací hlavu k ručnímu nástroji a ujistěte se, že jsou patrné stopy oleje na hlavě ručního nástroje (alespoň 2 vteřiny). V okamžiku promazávání nezaměňujte nádobjku s olejem.

(3) Nástroj proti úhlový: uvolníme šroubovací část SH, vyjměte se vodicí komponent. Promažte vodivou část. Při promazávání hlavy nástroje odšroubujte příchytku. Promažte po údržbě nebo dezinfekci, průšak oleje je totičný jako u CA.



7. SAMOSTERILIZACE

Po údržbě dezinfikujte následovně: Odstraňte špinu z povrchu za pomocí kartáče. Po vyčištění nakapejte olej, poté vložte do antibakteriálního sáčku s etiketou, dezinfikujte při maximální teplotě 135°C, například, 121°C po dobu 20min, 132°C po dobu 15min.

8. ZPŮSOBY VÝMĚNY KONCOVEK

1. Uvoleňte příchytku šroubovací části a vyjměte napojovací komponent.

Fixační žlábk

Detail pro uchycení



2. Vyjměte kryt z pomocí klíče. Příklad (Obrázek 7).



3. Vyjměte koncovku s frézami. Vybírejte hlavu olejem.

Obrázek 7

4. Vložte zvýšenou část nové koncovky do žlábků ručního nástroje a poté zatlačte.

Nepoužívejte poškozené nebo ohnuté frézy, může dojít k úrazům. V případě, že část se žlábkem je poškozená, frézy se vyjmají velmi těžko.

Udržujte fixační část čistou, je-li špinavá, koncovka se zasekně nebo fixační část ztratí svou sílu. Utáhněte správně frézy, abyste předešli poškození ložisek již v počátečním stádiu. Nepoužívejte motor, když je příchytku volná nebo bez fréz. Instalujte frézy nebo stick standardním způsobem, ačkoliv se nepoužívá.

Výrobce: Guangdong JINME Medical Technology Co., Ltd.
A15,Guangdong New Light Source Industrial Base,Luncun Langsh
Shishan Town, Nanhai District,528226 Foshan,Guangdong,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC REP

Shanghai International Holding Corp.GmbH
(Europe) Effirestrasse 80, 20537, Hambur
Germany
Tel. 0049-40-251317, Fax: 0049-40-255726
Distributor: DENTSTORE SRL
Ul. Tepeš Voda, C. 89, Sector 2, Bukurešť,
Romunsko

CE
0123